

Renseignements : Michelle Lennard  
Communications nationales, Sears  
416-435-5711  
mlennar@sears.ca

## Sears Canada informée d'un risque potentiel pour la sécurité posé par certaines tables de cuisson et cuisinières électriques à surface lisse Frigidaire<sup>MD</sup> et certaines tables de cuisson électriques Electrolux ICON<sup>MD</sup>

*Toronto (Ontario) – Le 21 octobre 2010* – Electrolux Canada Corp. a informé Sears Canada d'un risque potentiel pour la sécurité concernant certaines tables de cuisson et cuisinières électriques à surface lisse Frigidaire<sup>MD</sup> ainsi que certaines tables de cuisson électriques à surface lisse Electrolux ICON<sup>MD</sup>, toutes munies de boutons rotatifs et d'un affichage numérique. On a découvert que si des liquides coulent sous les boutons rotatifs, un élément chauffant peut se mettre en marche spontanément sans qu'il ait été actionné, chauffer à une température autre que celle choisie et ne pas s'arrêter, ce qui entraîne des risques d'incendie et de brûlures pour les consommateurs.

Ces appareils ont été vendues dans les magasins de Sears Canada, en ligne à [www.sears.ca](http://www.sears.ca) et par l'intermédiaire des catalogues de Sears Canada entre janvier 2005 et octobre 2010. Voici la liste des numéros de modèle et des numéros d'article Sears correspondants :

N° fabricant	Numéro de série	N° d'article Sears
CGLES389EB	NF501xxxxx-NF652xxxxx	29669
CGLES389ES	NF501xxxxx-NF652xxxxx	29662
CGLES389FB	NF601xxxxx-NF852xxxxx	29479
CGLES389FS	NF601xxxxx-NF952xxxxx	29472
CPLES399EC	NF501xxxxx-NF952xxxxx	28553
E30EC65ESS	NF501xxxxx-NF045xxxxx	28741
PLEC30S9EC	NF501xxxxx-NF952xxxxx	28733
PLEC36S9EC	NF501xxxxx-NF952xxxxx	28793

Le numéro de modèle se trouve à l'intérieur de la porte du four, à gauche, dans le cas des cuisinières, et en dessous de l'appareil dans le cas des tables de cuisson.

Par souci de sécurité, Sears Canada demande à ses clients qui possèdent une cuisinière ou une table de cuisson touchée par ce rappel d'en cesser immédiatement l'utilisation. Les clients doivent débrancher l'appareil ou couper l'alimentation électrique à l'aide du disjoncteur.

Les clients de Sears doivent communiquer avec Electrolux au 1-800-777-9241, du lundi au samedi, de 8 h à 17 h (HE), pour obtenir de l'information sur la façon de recevoir gratuitement une trousse de réparation. Les clients peuvent également visiter le site Web des entreprises à [www.rappelcuisinieresurfacelisse.ca](http://www.rappelcuisinieresurfacelisse.ca) (ou [www.cooktoprecall.ca](http://www.cooktoprecall.ca)) pour les modèles Electrolux ICON ou à [www.rappelcuisinieresurfacelisse.ca](http://www.rappelcuisinieresurfacelisse.ca) (ou [www.smoothtoprangerecall.ca](http://www.smoothtoprangerecall.ca)) pour les modèles Frigidaire.

Sears Canada présentera des affiches dans tous ses grands magasins afin d'informer les clients de ce risque pour la sécurité. Sears Canada porte ce problème à l'attention du public par souci de sécurité et s'excuse pour tout inconfort subi.

Sears Canada est un détaillant à circuits multiples dont le réseau compte 197 magasins d'entreprise, 241 magasins locaux, 31 salles d'exposition de produits de rénovation de la maison, plus de 1 800 comptoirs de ramassage des commandes par catalogue, 108 agences Voyages Sears et un service national d'entretien, de réparation et d'installation. Sears Canada publie également le plus gros catalogue de marchandises diverses au Canada et exploite un site Web d'achat à ligne à [www.sears.ca](http://www.sears.ca).