

Personne-ressource : Michelle Lennard  
Sears Canada Inc.  
416-941-4428  
mlennar@sears.ca

## Sears Canada avisée d'un danger potentiel concernant la chaise haute Graco Harmony<sup>MC</sup>

*Toronto, ON* - Le 18 mars 2010 - Sears Canada Inc. a été avisée par Elfe Juvenile Products d'un danger potentiel concernant certains modèles de chaise haute Graco Harmony<sup>MC</sup>. On nous a signalé que les vis retenant les pattes avant de la chaise haute se dévissent et tombent et/ou que les fixations sur les pattes arrière peuvent craquer et déséquilibrer la chaise. Ces deux problèmes de fabrication pourraient entraîner la chute de tout enfant assis dans cette chaise haute.

Les modèles touchés étaient offerts dans certains grands magasins de Sears Canada, en ligne à [www.sears.ca](http://www.sears.ca) et dans le catalogue de Sears Canada, entre décembre 2003 et mars 2010. Le prix de vente ordinaire Sears allait de 79,99 \$ à 179,99 \$. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces produits rappelés, ainsi que leur numéro de modèle chez le fabricant et leur numéro d'article Sears correspondant :

N° de modèle du fabricant	N° d'art. Sears	Chaise haute
3920GEI	68295	HARMONY HIGH CHAIR-GEORGIE
3920HMP	68303	HARMONY HIGH CHAIR - HAMPTON
3935THR	68000	HARMONY HIGH CHAIR-THERESA
3940CLE	68051	HARMONY HIGH CHAIR - CLARION
3940HML	68832	HARMONY HIGH CHAIR - HAMILTON
3940SLT	68835	HARMONY HIGH CHAIR - SLATE
3940UNN	68833	HARMONY HIGH CHAIR - UNION
3951CLT	68319	HARMONY HIGH CHAIR - CLAYTON
3955WSR	68125	HARMONY HIGH CHAIR - WINDSOR
3960CJG	68104	HARMONY HIGH CHAIR - COLBY
3960CNP	68337	HARMONY HIGH CHAIR - CENTRAL PARK
3960GGG	68835	HARMONY HIGH CHAIR - G COLLECTION
3E00ABB	68121	HARMONY HIGH CHAIR - ABBINGTON
3E00GPK	68110	HARMONY HIGH CHAIR - GRANT PARK
3E01BDS	68124	HARMONY HIGH CHAIR BROADSTREET

Le numéro de modèle du fabricant se trouve sur l'étiquette apposée sous le repose-pied. Le numéro d'article Sears correspondant figure sur le reçu de caisse.

À ce jour, Health Canada et Elfe Juvenile Products ont reçu trois (3) rapports d'incidents ou de blessures reliés à l'utilisation de ce produit.

Dans le but de préserver la sécurité des consommateurs, Sears Canada demande à ses clients possédant l'un de ces modèles de vérifier l'état des pattes avant et arrière, afin de détecter tout signe d'endommagement ou des vis manquantes. Les clients croyant avoir détecté toute anomalie doivent cesser immédiatement d'utiliser cette chaise haute.

Les clients de Sears ne doivent pas retourner leur chaise haute. Ils doivent plutôt communiquer avec Elfe Juvenile Products au 1 800 667-8184 pour demander un nécessaire de réparation gratuit. Les clients peuvent également visiter le site Web de Elfe Juvenile Products à [www.elfe.net](http://www.elfe.net).

Sears Canada installera des affiches d'avis de rappel de produit dans tous ses grands magasins, afin d'informer ses clients au sujet de cet avis de sécurité. Sears Canada émet cet avis de sécurité dans le but de préserver la sécurité des consommateurs. Veuillez nous excuser de tout contretemps occasionné.

Sears Canada est un détaillant à circuits multiples dont le réseau compte 196 magasins d'entreprise, 195 magasins-concessions, 38 salles d'exposition de produits de rénovation de la maison, plus de 1 800 comptoirs de ramassage des commandes par catalogue Sears, 108 Agences de voyages Sears et un service national d'entretien et d'installation. Sears Canada publie le plus gros catalogue de marchandises diverses au Canada et exploite un site Web d'achat en ligne à [www.sears.ca](http://www.sears.ca).